

NEC PHILIPS BaseLine

analóg asztali telefon

Használati útmutató



Szimbólumok jelentése

Utoljára hívott szám újrahívása, szünetjel beiktatása telefonszám mentésekor

Hívás tartásba tétele/átadása másik telefonszámmra

Telefonszám tárolása a memóriabillentyűre vagy számgombokra.

Három memóriabillentyű telefonszámok tárolására (15 számjegy).

Telefonkönyv a számgombokon tárolt számok tárcsázásához.

Átmeneti memóriabillentyű, hívott telefonszám átmeneti tárolására és hívására.

Csengetési hangerő (három fokozat: néma, halk, hangos).

Csengetési dallam (három különböző ütem).

Hangposta-üzenet jelzés (új üzenet érkezésekor világít)

Bejövő hívás jelzése (bejövő híváskor világít)

Telefonszámok tárolása

A telefonon összesen 14 telefonszám tárolható: 3 telefonszám a M1 M2 M3 memóriabillentyűkön, 10 telefonszám a számgombokon (0...9), egy telefonszám az átmeneti memóriabillentyűn.

Telefonszámok mentése a M1 M2 M3 memóriabillentyűkre:

Emelje föl a telefonkagylót.

Nyomja meg a gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot (szünet beiktatásához nyomja meg a gombot, a telefonszám szünetjelekkel együtt 15 számjegy hosszú lehet).

Nyomja meg kiválasztott memóriabillentyűt.

Telefonszámok mentése a számgombokra:

Emelje föl a telefonkagylót.

Nyomja meg a gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot.

Nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a kiválasztott számgombot (0...9)

Telefonszám mentése tárcsázás után/beszélgetés közben:

Ha már tárcsázott egy telefonszámot, azt elmentheti a következő módon:

Nyomja meg kétszer a gombot tárcsázás után/beszélgetés közben.

Nyomja meg a kiválasztott memóriabillentyűt, vagy nyomja meg a gombot, majd a kiválasztott számgombot (0...9).

Hívott szám mentése az átmeneti memóriabillentyűre:

Nyomja meg az átmeneti memóriabillentyűt tárcsázás után/beszélgetés közben, ezzel a hívott telefonszámot elmentette az átmeneti memóriabillentyűre.

Mentéskor a korábban tárolt telefonszám fölülíródik.

Híváskezdeményezés

A telefonkagyló fölemelése után több lehetőség is van telefonszám hívására:

- Tárcsázás a számpadról (0...9) hagyományos módon
- Nyomja meg a kiválasztott M1 M2 M3 memóriabillentyűt, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Nyomja meg a gombot, majd a kiválasztott számgombot, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Átmenetileg tárolt szám hívása: nyomja meg az átmeneti memóriabillentyűt, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Utoljára hívott szám újrahívása: nyomja meg a gombot.

Híváskezelés

Hívás tartásba tétele:

Beszélgetés közben nyomja meg az gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Visszatérhet a beszélgetőpartnerhez az gomb megnyomásával,

Hívás tartásba tétele, másik hívás kezdeményezése:

Beszélgetés közben nyomja meg az gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, tárcsázás után / beszélgetés közben visszatérhet az eredeti beszélgetőpartnerhez az gomb megnyomásával.

Hívás átadása:

Beszélgetés közben nyomja meg az gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, ahova a hívást szeretné átadni. Tárcsázás után megvárhatja, amíg válaszol a másik fél (bejelentheti az átadást), de előtte is leteheti a telefonkagylót. A telefonkagyló letételével a hívás átadásra kerül.

Hívásnémitás:

Nyomja meg a telefonkagylón található gombot, ezzel kikapcsolta a telefonkagyló mikrofonját, visszakapcsoláshoz nyomja meg újból a gombot.